

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0176 - FIAT TEMPRA '90-'96

### ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0176
- 1 Kugelstange T43L003 mit Kugel Ø 50mm  
oder : 1 Kugelstange T35
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (\*)
- 4 Sicherheitsritzel Ø12mm (\*)
- 8 Bolzen mit Muttern M10-30 (D-E)
- 2 Bolzen mit Muttern M10-90 (B)
- 3 Bolzen M8-30 (A)
- 1 Bolzen M8-40 (C)
- 10 Ritzel 60-12 (B-D-E)
- 3 Ritzel 25-8 (A)
- 2 Erhöhte Ritzel 60-16/53 (B)
- 4 Sicherheitsritzel Ø8mm (A)
- 10 Sicherheitsritzel Ø10mm (B-D-E)

'D'-Wert : 7,30  
'S'-Wert : 90  
zul. Anhängelast : 1300

### ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad und Bodenbekleidung aus dem Kofferraum wegnehmen. Links Auspuffaufhängung lösen vom Rahmen und absägen bis auf 1cm vom Befestigungsloch (siehe Zeichnung). Rechts Abschleppöse entfernen.
2. Montagepunkte (B) passen mit große Bohrungen vorgesehen in Rahmenunterseite. Diese Löcher durchbohren Ø10,5mm bis im Kofferraum. Erhöhte Ritzel einbringen via Unterseite, Bolzen mit Ritzel setzen via Kofferraum.
3. Anhängervorrichtung setzen mit (A-C) auf Schraubdrahtlöcher : (A) auf freigekommene Bohrungen von der Abschleppöse rechts und (C) von der Auspuffaufhängung (zugleich wieder festmachen). Punkte (D) passen gegen Kofferboden, neben Längsträger und (E) gegen Boden vom Reserveradkasten. Diese Löcher durchbohren Ø10,5mm und Bolzen mit Ritzel via Koffer einbringen und festmachen. (\*) montieren und alles fest anschrauben.
4. Reserverad und Bodenbekleidung wieder setzen.

