

NL	Montagehandleiding
D	Montageanleitung
GB	Fitting instruction
F	Instruction de montage
E	Instrucciones de montaje
DK	Montagevejledning
N	Monteringsveiledning
S	Monteringshandledning
FIN	Asennusohje
I	Istruzioni di montaggio
CZ	Návod k montáži
PL	Instrukcja montażu
H	Szerelési utasítás

Partnr.: 035642

Fiat Scudo
Citroën Jumpy
Peugeot Expert




2007 →



EC 94/20

e4 00-3609

Type number: 035642



3100 kg



2000 kg



80 kg

D



waarde
value
Wert
valeur

11,93 kN



(c) BOSAL Plant 34

Date: 20-01-2011
Rev. nr. 01



	8.8	10.9	8.8
M6	9,5 Nm	14 Nm	
M8	23 Nm	34 Nm	
M10	46 Nm	68 Nm	
M12	79 Nm	117 Nm	
M12x100/110			100 Nm
M14	125 Nm	185 Nm	
M16	195 Nm	280 Nm	
M10x1,25	49 Nm	72 Nm	
M12x1,25	87 Nm	125 Nm	
M12x1,5	83 Nm	122 Nm	




Meegeleverde onderdelen Mitgelieferte Befestigungsteile Provided parts	Materiel de fixation joint Piezas incluidas Medföljande komponenter Mukana tulevat osat	Vedlagt festemateriell Medföljande komponenter Dodatazone części wymienienn Általunk biztosított alkatrészek	Componenti forniti a corredo Dodatazone części wymienienn Dodatazone części wymienienn Általunk biztosított alkatrészek
--	--	---	--

	2x M10x30		8x M12 kl.10
	1x M12x35		
	2x M12x40 (10.9)		
	4x M12x50 (10.9)		
	2x M12x110 (10.9)		
	2x M16x50		
	2x M10		1x M12
	1x M12		2x M16
	2x M16		4x M12
	2x M10		2x M10
			6x M12

bosal

DETAIL



(NL) De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

(D) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

(GB) The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.

(F) La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

(E) Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 30 de la directiva comunitaria CE/94/20.

(DK) Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EU.

(N) Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EEC skal overholdes.

(S) Spelrummet enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.


(FIN) Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30 mukaisesti.

(I) Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.

(CZ) Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/ES musí být zaručen.

(PL) Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 30 dyrektywy 94/20/WE zawartej w załączniku nr VII.

(H) A 94/20/EK irányelv VII. mellékletében, a 30. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.



(NL) bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig
bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

(D) at laden weight of the vehicle

(GB) pour poids total en charge autorisé du véhicule

(F) con peso total autorizado del vehículo

(E) ved tilladt samlet vægt for køretøjet

(DK) vid fordonets tillåtna totalvikt


(N) ajoineuvon suurimmalla sallittulla kokonaispainolla

(S) per un peso complessivo ammesso del veicolo

(FIN) při celkové přípustné hmotnosti vozidla

(CZ) w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

(PL) rakománnal terhelt járműsú esetén.



NL Voor het gebruik van deze trekhaak zijn de specificaties van de voertuigfabrikant met betrekking tot het maximale trekgewicht en de kogeldruk bindend. Raadpleeg Uw dealer voor het maximale trekgewicht wat Uw auto mag trekken, hierbij mogen de specificaties van deze trekhaak niet overschreden worden.

Overbelasting (overschrijding van de specificaties) van deze trekhaak kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig en/of een breuk van de trekhaak.

In het uiterste geval kan een dergelijk overbelasting leiden tot het losraken van de rijdende aanhanger, caravan of fietsendrager. Dit kan vervolgens op zijn beurt mogelijk een zwaar of dodelijk letsel toebrengen aan personen in de directe omgeving van de aanhanger, caravan of fietsendrager.

Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het product zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik (o.a. overbelasting) ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (sect. 185, art. 2 N.B.W.).

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde:

$$\frac{\text{max. aanhangwagengewicht (kg)} \times \text{max. voertuiggewicht (kg)} \times 9.81}{\text{max. aanhangwagengewicht (kg)} + \text{max. voertuiggewicht (kg)}} = D \text{ (kN)}$$

De door de voertuigfabrikant standaard toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Deze montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Al onze producten worden gecontroleerd op compleetheid middels een weegcontrole systeem.

Reclamacies met betrekking tot ontbrekende delen kunnen alleen geaccepteerd worden indien deze gewichtscontrole sticker kan worden getoond.

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).

Bij gebruik van deze trekhaak dient men een EC goedgekeurde kogel te monteren welke voldoet aan een lengte van 75mm, een hoogte van 80mm en aan de minimale D-waarde v.lgs. pagina 1.

D Im Falle der Benutzung einer Anhängevorrichtung sind die Vorschriften des Herstellers bezüglich der erlaubten maximalen Zuglast und der maximalen senkrechten Kugelbelastung unbedingt einzuhalten. Fragen Sie Ihren Fahrzeugherrsteller/lokalen Händler, wie groß die maximale Zuglast Ihres Autos ist. Es ist verboten, die Vorschriften bezüglich der Anhängevorrichtung zu übertreten.

Die Überlastung der Anhängevorrichtung (bzw. das Missachten der Vorschriften) kann zu schweren Schädigungen des Fahrzeugs und/oder der Anhängevorrichtung führen.

Eine solche Überlastung kann im Extremfall das Losreißen der gezogenen Einrichtung, also des Anhängers, des Wohnwagens oder der Fahrradhalterung zur Folge haben. Dieses kann wiederum zu schweren oder tödlichen Verletzungen der sich im ziehenden Fahrzeug befindlichen Personen und/oder sich auf dem Gelände aufhaltenden Unschuldigen führen.

Bosal kann nicht für solche eventuellen Fehler des Produkts zur Verantwortung gezogen werden, die durch falschen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch (unter anderem Überlastung) verursacht wurden, entweder durch den Nutzer oder eine Person, für die der Nutzer verantwortlich ist (Artikel 185, Absatz 2 N.B.W.).

Formel für D-Wert Ermittlung:

$$\frac{\text{Max. Anhängelast (kg)} \times \text{Zul. Kfz.-Gesamtgewicht (kg)} \times 9.81}{\text{Max. Anhängelast (kg)} + \text{Zul. Kfz.-Gesamtgewicht (kg)}} = D \text{ (kN)}$$

Die vom Fahrzeugherrsteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Bei der Auslieferung wird jedes unserer Produkte mit einem Gewichtskontrollsysteem überprüft.

Im Falle fehlender Teile können wir der Bitte nach Nachlieferung nur entsprechen, wenn auch der Aufkleber, der die Gewichtskontrolle bestätigt, mit eingesandt wird.

Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.

Beim Gebrauch dieser Anhängevorrichtung muss eine mit EC-Genehmigung versehene Kugel montiert werden, deren Länge 75 mm, deren Höhe 80 mm beträgt und die über einen mindest D-Wert verfügt, wie auf Seite 1 beschrieben.

(GB) Always refer to the instructions of the vehicle manufacturer relating to the maximum Permissible towing weight and the maximum vertical ball loading when using the towbar. Ask your vehicle manufacturer / local dealer about maximum towing weights that apply to your vehicle and do not exceed values permitted for the towbar.

Overloading of the towbar (i.e. non-observance of instructions) may lead to severe damage to either the vehicle and/or the towbar itself.

In extreme cases overloading the towbar could result in the premature decoupling of the equipment being towed, whether that be a trailer, box, caravan or bicycle carrier. As a result this could also cause severe or fatal injuries to persons either within the towing vehicle and/or innocent bystanders in the area at that time.

Bosal may not be held responsible for any defect of the product caused by improper use or use other than the intended use (including overloading) by the user or any person for whom the user is responsible (Article 185(2) of N.B.W.).

Formula for D-Value:

$$\frac{\text{Max. trailerweight (kg)} \times \text{Max. permissible weight towing vehicle (kg)}}{\text{Max. trailerweight (kg)} + \text{Max. permissible weight towing vehicle (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

The fixing points specified as standard must be observed.

National guidelines concerning official approval of accessories must be observed.

These installation and operating instructions must be enclosed with the vehicle papers.

All our products are controlled upon dispatch with a weight control system. In the case of missing parts we can only accept a request of replacement with the weight control sticker.

After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.

When using this towbar you have to mount an EC approved ball with a length of 75mm, a height of 80mm and with a minimum D value as mentioned on page 1.

(F) Pour l'utilisation de l'attelage les instructions du constructeur du véhicule concernant le poids tracté maximum et la charge verticale maximale de la boule de l'attelage doivent être observées obligatoirement. Demander au vendeur / distributeur local du véhicule quel est le poids maximal tractable par votre véhicule et il est également interdit d'excéder les valeurs admissibles par l'attelage.

La surcharge de l'attelage (c'est-à-dire l'inobservation des règles) peut endommager sérieusement le véhicule et/ou l'attelage.

La conséquence d'une telle surcharge pourrait être la libération inattendue de l'équipement tracté, donc de la remorque ou du support de bicyclette. Une telle libération inattendue peut causer des blessures graves ou des blessures mortelles aux personnes se trouvant dans le véhicule tracteur et/ou aux passants innocents se trouvant sur les lieux.

Bosal ne saurait être retenu responsable de dommages causés par un usage incorrect ou par un usage différent de celui prévu (par exemple la surcharge), que ce soit par l'utilisateur lui-même ou par tout autre personne dont l'utilisateur est responsable (Point 2 de l'Article 185 de N.B.W.).

Formule pour le calcul de la valeur D:

$$\frac{\text{Poids max. de remorque (kg)} \times \text{Max. poids permis du véhicule tracteur (kg)}}{\text{Poids max. de remorque (kg)} + \text{Max. poids permis du véhicule tracteur (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Les points de fixations définis comme homologués doivent être observés.

Les recommandations nationales concernant l'approbation officielle des accessoires doivent être prises en considération.

Ces instructions de montage et d'opération doivent être jointes aux documents du véhicule.

Lors de la livraison, nous contrôlons tous nos produits par pesage de l'attelage. Dans le cas de pièce manquante, nous ne pouvons accepter une demande de supplément qu'avec l'étiquette certifiant le contrôle du poids.

Après 1000 km de traction, resserrer toute la boulonnnerie aux couples prescrits.

Dans le cas de l'utilisation de cette attelage, il faut monter une boule d'attelage approuvée CE, à une longueur de 75 mm, à une hauteur de 80 mm et à une valeur D minimale indiquée à la page 1.

E En caso de utilizar gancho de remolque, hay que observar obligatoriamente las prescripciones del fabricante del vehículo referentes al peso máximo permitido de remolque y la carga máxima vertical de la bola. Pregunte al comerciante de la marca/comerciante local de que cuánto es el peso remolcable máximo de su auto y no traspase los valores permitidos en las prescripciones referentes al gancho de remolque.

La sobrecarga del gancho de remolque (o sea la violación de las prescripciones) puede conllevar a un daño grave del vehículo y/o del gancho de remolque.

Este tipo de sobrecarga en casos extremos puede traer como resultado el desprendimiento del dispositivo remolcado, o sea del carro de remolque, de la caravana, o del portabicicletas. Y esto puede ocasionar lesiones graves o mortales a las personas que están en el vehículo remolcador y/o a las personas inocentes que están en el área.

Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por error eventual del producto causado por uso incorrecto o por no usarlo a lo que fue destinado (incluido la sobrecarga), tanto por parte del usuario como de cualquiera persona bajo su responsabilidad (párrafo 2 del artículo 185 del N.B.W.).

Fórmula para el cálculo del valor D:

$$\frac{\text{Peso máximo del coche del remolque (Kg)} \times \text{Peso máximo permitido del vehículo remolcador (Kg)}}{\text{Peso máximo del coche del remolque (Kg)} + \text{Peso máximo permitido del vehículo remolcador (Kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D(\text{kN})$$

Hay que tener en cuenta las prescripciones de los puntos de fijación estandarizado determinado.

Hay que tener en cuenta las directivas nacionales referentes a la autorización oficial de los accesorios.

A las instrucciones de instalación y de funcionamiento hay que adjuntarlo a los papeles del vehículo.

En el transporte contolamos todos nuestros productos en un sistema de control de peso.

En el caso de accesorios faltantes el pedido referente a su reemplazo sólo lo podemos aceptar conjunto con la presentación de la etiqueta adhesiva certificante del control de peso.

Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).

En el caso de utilizar esta palanca de remolque tiene que montar una bola de remolque que tenga permiso EC, de 75 mm de largo, 80 mm de alto y con un mínimo del valor D que aparece en la página 1.

DK Producentens forskrifter om maksimal tilladt trækvægt og maksimal vertikal belastning skal overholdes. Spørg bilproducenten/den lokale forhandler om den maksimale trækvægt, der gælder for Deres køretøj. De tilladte værdier for anhængertrækket må ikke overskrides."

Overbelastning af trækkrogen (dvs. ikke-overholdelse af instruktionerne) kan føre til alvorlige skader på enten køretøjet og/eller selve trækkrogen.

I ekstreme tilfælde kan overbelastning af trækkrogen medføre for tidlig afkobling af det bugserede udstyr, f.eks. trailer, kasse, campingvogn eller cykelholder. Dette kan også forårsage alvorlige eller dødelige kvæstelser for personer, der opholder sig enten i det bugserende køretøj og/eller uskyldige tilskuere i området på det pågældende tidspunkt.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i produktet, der opstår som følge af forkert eller anden uhensigtsmæssig brug (inkl. overbelastning) af bruger eller enhver person, som bruger er ansvarlig for (artikel 185 (2) i NBW

Formel for beregning af D-værdien:

$$\frac{\text{Max. anhængervægt (kg)} \times \text{max. tilladte vægt af trækkøretøjet (kg)}}{\text{Max. anhængervægt (kg)} + \text{max. tilladte vægt af trækkøretøjet (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D (\text{kN})$$

De som standard angivne fastgørelsespunkter skal overholdes.

De officielle nationale retningslinjer vedr. tilladelser skal overholdes.

Disse monterings- og driftsinstruktioner skal vedlægges køretøjets officielle dokumenter.

Ved afsendelse kontrollerer vi alle vores produkter med vægtkontrolsystem. Rekvisering af manglende reservedele kan kun accepteres ved fremvisning af kontrolsedlen fra vægtkontrolsystemet.

Det er nødvendigt at efterspænde møtrikkerne efter ca. 1000 km.

Brug af dette anhængertræk er kun tilladt ved montage af en EU-godkendt 75mm lang og 80mm høj trækkrog med en minimum D-værdi, som angivet på side 1.

(N) Ved anvendelse av tilhengerfestet skal det tas hensyn til kjøretøyfabrikantens forskrifter vedrørende maksimal tauvekt og maksimalt vertikalt kulevekt. Spør fabrikanten / merkeforhandleren om den maksimale tauvekten. Det er forbudt å overskride forskriftene vedrørende tilhengerfestet.

Overbelasting av tilhengervektet (eller forsømming av forskriftene) kan føre til alvorlige skader av kjøretøyet og/eller tilhengerfestet.

I ekstreme tilfeller kan overbelastning resultere i at det tauete annlegget, altså trailer, campinvogn eller sykkeltrailer løsrides fra kjøretøyet. Og dette kan føre til alvorlige eller døelige skader til personer sittende i den tauende bilen og/eller andre uskyldige personer som oppholder seg i nærheten.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle produkfeil som framstår ifølge uriktig bruk (blant annet overbelasting) av brukeren eller en annen som brukeren er ansvarlig for (artikkel 185 (2) i N.B.W.).

Formel for D-verdien:

$$\frac{\text{Maks tilhengervekt (kg)} \times \text{Maks. tillatt vekt for slepebilen (kg)}}{\text{Maks tilhengervekt (kg)} + \text{Maks. tillatt vekt for slepebilen (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D (\text{kN})$$

Det skal tas hensyn til festepunktene angitt som standard.

Det skal tas hensyn til nasjonale retningslinjer som gjelder offisiell godkjennelse av tilbehør.

Disse monterings- og driftsveiledninger skal vedlegges kjøretøyets dokumentasjon.

Ved transporten er alle våre produkter kontrollert ved hjelp av vektkontroll-systemet. I tilfelle manglende bestanddeler er erstatningen bare mulig ved framvisning av etiketten som attesterer vektkontrollen.

Det er nødvendig å etterstramme alle bolter etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tiltrekningsmomentene).

Ved bruk av dette tilhengerfestet skal det monteres en EU-godkjent trekk-krok som er 75 mm lang, 80 mm høy og med D-verdi som nevnt på side 1.

(S) Kontrollera alltid anvisningarna av fordonets tillverkare beträffande om den maximala tillåtna vikt av släpvagnen, samt maximala tillåtliga vertikala vikt på kulan vid användning av dragkroken. Fråga fordonets tillverkaren / den lokala återförsäljare om dom maximala dragvikterna som gäller för ditt fordon, och inte överstiga dom här värden, som är tillåtna för dragkroken.

Överbelastningen av dragkroken (dvs. att man inte följer tillverkarens instruktioner) kan leda till allvarliga skador av fordonet och/eller dragkroken.

I extrema fall, kan överbelastningen av dragkroken leda till att utrustningen som bogseras, oavsett om det är en släpvagn, en låda, en husvagn eller en cykelhållare lossnar.

Som ett resultat kan detta också orsaka allvarliga eller dödliga skador på personer.

Bosal kan inte hållas ansvarig för eventuella fel på produkten, som orsakats av felaktig användning, eller annan användning än den avsedda användningen (inklusive överlastning) av användaren, eller någon person för vilken användaren är ansvarig (artikel 185 (2) av N.B.W.).

Formeln för D-värdens beräkning:

$$\frac{\text{Max. vikt av släpvagnen (kg)} \times \text{Totalvikt av fordonet (kg)}}{\text{Max. vikt av släpvagnen (kg)} + \text{Totalvikt av fordonet (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D (\text{kN})$$

Dom monteringspunkterna, som är föreskrivna som standard, måste bibehållas.

Dom nationala riktlinjerna, angående officiell tillåtelse av tillbehör, måste bibehållas.

Dessa monterings- och användningsinstruktioner måste bifogas i fordonens dokumenten.

Innan leverans kontrollerar vi alla våra produkter med hjälp av ett viktkontrollsysteem. I fall av frånvarande beståndsdelarna, kan vi endast acceptera önskningar om ersättning, om du framvisar etiketten, som intygar viktkontrollen.

Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).

I fall av du använder denna dragbalk, du måste montera en dragkula, som förfogar över en EK-tillåtelse, och dragkulans skall vara 75 mm lång, 80 mm hög, och den skall ha ett minimalt D-värde, såsom det har blivit indikerat på sidan 1.

(FIN) Vetokoukkua käyttäässä on noudatettava auton valmistajan ohjeet koskien suurinta sallittua vedettyä painoa ja suurinta pystysuoraa kuulankantavuutta. Kysy myyjältäsi paljonko sinun autosi suurin sallittu vedetty paino on, äläkä rasita vetokoukkua enemmän kuin sallittu.

Vetokoukun ylirasitus, (eli asetusten rikkominen) johtaa auton ja/tai vetokoukun vakavaan vaurioon.

Ääritapaiksessa ylirasitus saattaa johtaa laitteen, eli perävaunun, asuntovaunun tai pyöränsaileikön irrottautumiseen. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman vetautossa oleville henkilöille ja/tai alueella oleville syytömmille henkilöille.

Bosalia ei voi syttää tuotteen sellaisista mahdollisista vioista, jotka aiheutti epänormaali tai asianon käyttö (muun muassa ylirasitus), joko käyttäjän tai sellaisen henkilön toimesta josta käyttäjä on vastuussa (N.B.W. pykälä 185.alio 2.).

Ajo-ominaisuuksien kannalta on noudatettava ajoneuvon valmistajan määräyksejä koskien perävaunun rasitusta ja hinaajan painoa. Katso hinattavan perävaunun enimmäispaino käsikirjasta tai auton rekisteriotteesta; vetokoukkua koskevia arvoja ei saa ylittää.

Laskelma D-määrän määrittelemiseen:

$$\frac{\text{Perävaunun enimmäispaino (kg)} \times \text{Hinaavan ajoneuvon sallittu enimmäispaino (kg)}}{\text{Perävaunun enimmäispaino (kg)} + \text{Hinaavan ajoneuvon sallittu enimmäispaino (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Standardina noudatettava määriteltyjä kiinnityskohtia.

Asennuksessa on noudatettava virallisia lisävarusteiden asennusta koskevia määräyksejä.

Asennus ja huolto-ohjeet on hyvä tallettaa ajoneuvon asiakirjoihin.

Toimituksen yhteydessä kaikki tuotteemme tarkistetaan painontarkustusjärjestelmällä. Osien puuttuessa korvauspyyntö otetaan vastaan vain painontarkustuksen todistavan tarran esittämisen jälkeen.

Tuhannen kilometrin jälkeen kiristys on tarkistettava.

Tätä vetokoukkua käytettäässä on asennettava EY:n hyväksymä, 75 mm:n pituinen, 80 mm:n korkuinen vetokuula, jonka D-arvo on vähintään sivulla 1 mainittu arvo.

(I) Quando si usa il dispositivo di traino fare sempre riferimento alle istruzioni del costruttore dell'autoveicolo per quanto riguarda il peso massimo rimorchiabile ed il peso massimo verticale sulla sfera. Informarsi presso il costruttore del veicolo o presso il suo distributore locale sul peso massimo rimorchiabile del vostro veicolo e non superare i valori ammessi per il dispositivo di traino.

Sovraccaricare il dispositivo di traino (o non osservare le istruzioni) può danneggiare il veicolo e/o il dispositivo stesso.

In casi estremi il sovraccarico del dispositivo di traino può portare allo sganciamento del traino (rimorchio, caravan o portabici), con la conseguenza di causare gravi danni alle persone trasportate e/o alle persone che potrebbero trovarsi nell'area circostante in quel momento.

La Bosal non può essere ritenuta responsabile per i danni causati da un uso diverso o improprio del dispositivo di traino (incluso il sovraccarico) da parte dell'utente o di persona per la quale l'utente è responsabile (Articolo 185(2) dell' N.B.W.).

Formula per il calcolo del valore D:

$$\frac{\text{peso massimo rimorchio (kg)} \times \text{peso massimo permesso veicolo rimorchiatore (kg)}}{\text{peso massimo rimorchio (kg)} + \text{peso massimo permesso veicolo rimorchiatore (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Le prescrizioni sui punti di fissaggio definiti dal costruttore del veicolo sono rispettate.

Le norme nazionali per l'omologazione dei dispositivi di traino montati sui veicoli debbono essere rispettate.

Le istruzioni di montaggio e di utilizzo del dispositivo di traino devono essere allegate ai documenti del veicolo.

Tutti i nostri prodotti sono controllati al momento della spedizione con un sistema di controllo peso.

In caso di parti mancanti si accettano richieste di sostituzione esclusivamente con l'etichetta di controllo peso.

Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.

Su questo gancio di traino occorre montare una sfera con omologazione europea (Dir. 94/20/ce) con una lunghezza di 75 mm., un'altezza di 80 mm. e con un valore "D" minimo come riportato a pag. 1.

(cz) Při používání tažného zařízení vždy dodržujte pokyny výrobce vozidla vztahující se na maximální přípustnou hmotnost soupravy a maximální vertikální zatížení tažné koule.

Informujte se u výrobce/prodejce o maximální hmotnosti nákladu taženého Vaším vozidlem a nikdy neprekračujte hodnoty přípustné pro tažné zařízení.

Přetížení tažného zařízení (tj. nedodržování předpisů) může vést k těžkým škodám buď na vozidle a/nebo na tažném zařízení.

V extrémních případech může takové přetížení vést k odtržení taženého přívěsu (nákladního nebo obytného), nebo nosíče jízdních kol. To by mohlo také způsobit vážné nebo smrtelné zranění osob, ať už v tažném vozidle a/nebo mezi kolemjdoucími.

Firma Bosal nenese odpovědnost za případné vady výrobku způsobené jeho nesprávným použitím nebo použitím na jiné, než určené účely (včetně přetížení), uživatelem nebo osobou, za kterou je zodpovědný uživatel (čl. 185 (2) NBW)).

Vzorec pro výpočet hodnoty D:

$$\frac{\text{Max. hmotnost přívěsu (kg)} \times \text{Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg)}}{\text{Max. hmotnost přívěsu (kg)} + \text{Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D (\text{kN})$$

Standardně předepsané body zakotvení se musí dodržet.

Musí se dodržet předpisy daného národního nařízení ohledně úředního povolení doplňků.

Tyto předpisy instalace a provozu musí být v každém případě připojené k dokumentům vozidla.

Při dodávce jsou všechny naše výrobky kontrolované systémem pro kontrolu váhy. V případě doplnění chybějícího náhradního dílu, Vaši žádost na dodávku máme možnost přijmout pouze po prokázání nálepky o potvrzení kontroly váhy.

Po ujetí zhruba 1000 km je nutno zkontolovat a dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedené hodnoty utahovacího momentu.

V případě používání této tažné tyče, se musí namontovat tažná koule s minimální hodnotou rozměru D uvedenou na straně 1, o výšce 80 mm a 75 mm dlouhá, která je vybavená povolením pro EU.

(PL) W przypadku używania haka holowniczego należy zachować wymagania producenta dotyczące dopuszczalnej masy holowanej przyczepy i maksymalnego pionowego obciążenia zaczepu kulistego. Należy poinformować się u swojego dealera samochodu ile wynosi maksymalna masa holowanej przyczepy i nie wolno przekroczyć podanych wartości dotyczących haka holowniczego.

Przeciążenie haka holowniczego (czyli naruszenie przepisów) może spowodować poważne uszkodzenie pojazdu i/lub haka.

W skrajnych przypadkach takie przeciążenie może spowodować uwolnienie się holowanego sprzętu, czyli przyczepy, przyczepy campingowej, lub bagażnika rowerowego. Może to stać się przyczyną poważnych lub śmiertelnych obrażeń osób znajdujących się w holującym pojeździe i/lub przypadkowych niewinnych osób przebywających w pobliżu.

Bosal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w produkcie, spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użyciem (w tym przeciążeniem) haka przez użytkownika lub osoby, za które użytkownik jest odpowiedzialny (N.B.W. artykuł 185. ustęp 2.).

Wzór obliczania wartości D:

$$\frac{\text{Maks. ciężar przyczepy (kg)} \times \text{największa dozwolona masa całkowita pojazdu holującego (kg)}}{\text{Maks. ciężar przyczepy (kg)} + \text{największa dozwolona masa całkowita pojazdu holującego (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D (\text{kN})$$

Należy zachować standardowo przypisane punkty mocowania.

Należy przestrzegać krajowych norm w zakresie pozwoleń na akcesoria.

Niniejszą instrukcję montażu należy dołączyć do dokumentów pojazdu.

Podczas transportu wszystkie produkty sprawdzamy za pomocą systemu kontroli ciężaru.

Prośby dotyczące uzupełnienia brakujących części przyjmujemy za okazaniem winietki potwierdzającej kontrolę ciężaru.

Po przejechaniu około 1000 km należy ponownie dokręcić śruby i nakrętki odpowiednim momentem.

W przypadku zastosowania niniejszego drążka holowniczego należy zamontować zaczep kulisty o długości 75 mm, wysokości 80 mm i minimalnej wartości D określonej na stronie 1, posiadający pozwolenie WE.

(H) A vonóhorog használata esetén a jármű gyártójának a megengedett maximális vontatott súlyra és a maximális függőleges gömbterhelésre vonatkozó előírásait kötelezően be kell tartani. Kérdezze meg gépjármű-kereskedőjét/helyi forgalmazóját, mennyi az Ön autója által maximálisan vontatható súly és ilyenkor a vonóhorogra vonatkozó előírásokat tilos töllepni.

A vonóhorog túlterhelése (vagyis az előírások megszegése) a gépjármű és/vagy a vonóhorog súlyos károsodásához vezethet.

Egy ilyen túlterhelés szélsőséges esetben a vontatott berendezést, tehát az utánfutó, lakókoci vagy kerékpártartó elszabadulását eredményezheti. Ez pedig súlyos vagy halálos kimenetelű sérülést okozhat a vontató járműben tartózkodó személyeknek és/vagy a területen tartózkodó vétlen nézelődöknek.

A Bosal nem vonható felelősségre a termék olyan esetleges hibájáért, amelyeket helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat okozott (többek között túlterhelés), akár a felhasználó, akár olyan személy részéről, akiért a felhasználó felelősséggel tartozik (N.B.W. 185. Cikk 2. bek.).

A jármű gyártója által a vontatásra, és a függőleges terhelésre vonatkozóan közölt specifikációnak a jármű menettulajdonságai szempontjából döntő jelentősége van. A gépkocsijához kapcsolható utánfutó maximális súlyát illetően lapozza fel az autó felhasználói kézikönyvét, illetve típusengedélyét.

A vontatószerkezetre megadott értékeket nem szabad töllepni.

A D-érték számításához használt képlet:

$$\text{Az utánfutó max. súlya (kg)} \times \text{a vontató jármű megengedett maximális súlya (kg)} \times \frac{9.81}{1000} = D (\text{kN})$$

A szabványosként meghatározott rögzítési pontoktól eltérni nem lehet.

A tartozékok hatósági jóváhagyására vonatkozó nemzeti irányelveket be kell tartani.

A jelen szerelési és üzemeltetési utasítást csatolni kell a jármű okmányaihoz.

Feladás után valamennyi termékünket súlyellenőrző rendszerrel állítjuk be. Hiányzó alkatrész esetén, csak a súlyellenőrző megtörténtet igazoló matrica ellenében áll módunkban eleget tenni a pótlásra vonatkozó kérésnek.

A csavarokat és a csavaranyákat 1000 kilométerenként, újra kell húzni a megadott nyomatékértékkal.

Amennyiben ezt a vonórudat 2 furattal ellátott vonógömbbel használja, úgy azt olyan EK-jóváhagyással rendelkező gömbbel kell felszerelni, amelynek hossza 75 mm, magassága 80 mm, minimális D-értéke pedig megfelel az 1. oldalon leírtaknak.

(H) 035642 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Csomagolja ki a vonóhorogot és ellenőrizze a tartalmát, összevetve az alkatrészlistával. Szükség esetén távolítsa el az alsó tömítést a vonóhorog rögzítési pontjairól.
2. Szerelje le a lökhárítót. Távolítsa el a 6 csavart a lökhárító elején. Távolítsa el a 2 csavaranyát (ezekre már nem lesz szükség) és a 2 csavart alulról. Távolítsa el az 1 nyomógombot mindenkor a kerék mögött. Hajtsa be a borítást a kerékíven és távolítsa el az alatta található csavart mindenkor oldalon. Lazítsa meg a csatlakozót a parkolóradarok felől. Távolítsa el a lökhárítót.
3. Szerelje fel az „1”-es alkatrészt az „A” furathoz 1 db M12x110-es (10,9) csavart, fakötésű alátétekkel, távtartó csövet és biztosítóanyát használva.
4. Szerelje fel a „2”-es alkatrészt a „B” furathoz 1 db M10x30-as csavart, kosaras anyát, lapos alátétet és rugós alátétet használva.
5. Szerelje fel a „3”-as alkatrészt a „C” furathoz 1 db M12x110-es (10,9) csavart, fakötésű alátétekkel, távtartó csövet és biztosítóanyát használva.
6. Szerelje fel a „4”-es alkatrészt a „D” furathoz 1 db M10x30-as csavart, kosaras anyát, lapos alátétet és rugós alátétet használva.
7. Szerelje fel az „5”-ös vonóhorog testet az „E” és „G” furatokhoz 4 db M12x50-es (10,9) csavart, lapos alátétet és biztosítóanyákat használva, valamint az „F” és „H” furatokhoz 2 db M12x40-es (10,9) csavart, lapos alátétet és biztosítóanyákat használva.
8. Erősítse fel a vonóhorogot. Használja az 1. oldalon található nyomatéktáblázat meghúzásra vonatkozó tűréshatárait.
9. Vágja ki a lökhárítót a rajz szerint.
10. Szerelje vissza 2 pont szerint eltávolított összes alkatrészt.
11. Szerezze fel a dugaljtartó lemezet a „J” furathoz 1 db M12x35-ös csavart, rugós alátétet és csavaranyát használva.
12. Szerezze fel a vonógömböt 2 db M16x50-es csavart, rugós alátétekkel és csavaranyákat használva (az előírt magasságtól függően használja a legfelső vagy a legsólyos két lyukat).
13. Húzza fixre a vonógömböt. Használja az 1. oldalon található nyomatéktáblázat meghúzásra vonatkozó tűréshatárait.

NL 035642 MONTAGEHANDLEIDING

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen.
Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Demonteer bumper.
Verwijder aan de voorzijde van de bumper 6 schroeven.
Verwijder aan de onderzijde 2 moeren (deze komen te vervallen) en 2 bouten.
Verwijder in beide wielkasten achter het wiel 1 drukker, klap de wielkastbekleding naar binnen en verwijder nu aan beide zijde de zichtbare bout.
Maak de connector van de parkeersensoren los. Verwijder nu de bumper.
3. Monteer onderdeel "1" t.p.v. gat "A" met 1 bout M12x110 (10.9) incl. carrosserieringen, afstandbus en borgmoer.
4. Monteer onderdeel "2" t.p.v. gat "B" met 1 bout M10x30 incl. kooimoer, sluitring en veerring.
5. Monteer onderdeel "3" t.p.v. gat "C" met 1 bout M12x110 (10.9) incl. carrosserieringen, afstandbus en borgmoer.
6. Monteer onderdeel "4" t.p.v. gat "D" met 1 bout M10x30 incl. kooimoer, sluitring en veerring.
7. Monteer onderhaak "5" bij de gaten "E" en "G" met 4 bouten M12x50(10.9) incl. sluitringen en borgmoeren en bij de gaten "F" en "H" met 2 bouten M12x40 (10.9) incl. sluitringen en borgmoeren.
8. Zet de trekhaak vast. Hierbij de aanhaalmomenten volgens tabel hanteren.
9. Maak een uitsparing in de bumper volgens detail.
10. Herplaats de onder punt 2 verwijderde onderdelen.
11. Monteer de stekkerdoosplaat t.p.v. gat "J" m.b.v. 1 bout M12x35, veerring en moer.
12. Monteer de kogel m.b.v. bouten M16x50, veerringen en moeren.
(Afhankelijk van de gewenste kogelhoogte de bovenste of onderste 2 gaten gebruiken).
13. Zet de kogel vast. Hierbij de aanhaalmomenten volgens tabel hanteren.

D 035642 MONTAGEANLEITUNG

1. Die Anhängevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen.
Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Den Stoßfänger demontieren:
An der Vorderseite 6 Schrauben entfernen.
An der Unterseite 2 Muttern (werden nicht mehr benötigt) und 2 Schrauben entfernen.
In beiden Radschutzkästen 1 Druckknopf hinter dem Rad entfernen. Die Radschutzkastenverkleidung nach innen biegen und an beiden Seiten die darunter befindliche Schraube entfernen.
Die Kontaktleisten der Parksensoren lösen und den Stoßfänger entfernen.
3. Den Teil "1" mit 1 Schraube M12x110 (10.9), Karosseriescheiben, Distanzbuchse und selbstsichernder Mutter an Loch "A" montieren.
4. Den Teil "2" mit 1 Schraube M10x30, Käfigmutter, Unterlegscheibe und Federring an Loch "B" montieren.
5. Den Teil "3" mit 1 Schraube M12x110 (10.9), Karosseriescheiben, Distanzbuchse und selbstsichernder Mutter an Loch "C" montieren.
6. Den Teil "4" mit 1 Schraube M10x30, Käfigmutter, Unterlegscheibe und Federring an Loch "D" montieren.
7. Den Querträger "5" mit 4 Schrauben M12x50 (10.9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern an den Löchern "E" und "G" und mit 2 Schrauben M12x40 (10.9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern an den Löchern "F" und "H" montieren.
8. Die Anhängevorrichtung festziehen. Handhaben Sie hierbei die Anzugsmomente gemäß der Tabelle.
9. Einen Ausschnitt im Stoßfänger gemäß Detail vornehmen.
10. Alle in Punkt 2 entfernten Teile wieder montieren.
11. Die Steckdosenhalteplatte mit 1 Schraube M12x35, Federring und Mutter an das Loch "J" montieren.
12. Die Kugel mit zwei Schrauben M16x50, Federringen und Muttern montieren (abhängig von der gewünschten Kugelhöhe die oberen oder unteren 2 Löcher benutzen).
13. Die Kugel festziehen. Handhaben Sie hierbei die Anzugsmomente gemäß der Tabelle.

GB 035642 FITTING INSTRUCTIONS

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
2. Dismount the bumper.
Remove 6 screws at the front of the bumper.
Remove 2 nuts (these will no longer be used) and 2 bolts on the lower side.
Remove 1 push button in both wheel arches behind the wheel. Fold in the wheel arch lining and remove on both sides the bolt underneath.
Loosen the connector from the parking sensors. Remove the bumper.
3. Mount part "1" at hole "A" using 1 bolt M12x110 (10.9), large washers, distance tube and lock nut.
4. Mount part "2" at hole "B" using 1 bolt M10x30, cage nut, plain washer and spring washer.
5. Mount part "3" at hole "C" using 1 bolt M12x110 (10.9), large washers, distance tube and lock nut.
6. Mount part "4" at hole "D" using 1 bolt M10x30, cage nut, plain washer and spring washer.
7. Mount cross bar "5" at the holes "E" and "G" using 4 bolts M12x50 (10.9), plain washers and lock nuts and at the holes "F" and "H" using 2 bolts M12x40 (10.9), plain washers and lock nuts.
8. Attach the towbar. Use the tightening tolerances from the torque table on page 1.
9. Make a recess in the bumper according the detail.
10. Replace all in point 2 removed parts.
11. Mount the socket plate at hole "J" using 1 M12x35 bolt, spring washer and nut.
12. Mount the ball using 2 M16x50 bolts, spring washers and nuts (dependent on the required height use the uppermost or lowermost two holes).
13. Attach the ball. Use the tightening tolerances from the torque table on page 1.

F 035642 DESCRIPTION DU MONTAGE

1. Séparer les différents éléments d'attelage et vérifier le contenu par rapport à la liste de pièces. Si nécessaire, enlever le mastic de protection autour des points de fixation du coffre et des longerons du châssis.
2. Démonter le pare-chocs.
Enlever 6 vis à l'avant du pare-chocs.
Enlever 2 écrous (qui ne seront pas remontés) et 2 boulons au dessous du pare-chocs.
Enlever 1 bouton-pression dans les deux logements de roue, rabattre le revêtement du logement de roue vers l'intérieur et enlever des deux côtés le boulon situé en dessous.
Défaire le connecteur du détecteur de stationnement. Enlever le pare-chocs.
3. Monter la partie "1" au niveau du trou "A" à l'aide d'un boulon M12x110 (10.9), des rondelles de carrosserie, de l'entretoise et d'un écrou frein.
4. Monter la partie "2" au niveau du trou "B" à l'aide d'un boulon M10x30, d'un écrou cage, d'une rondelle plate et d'une rondelle grower.
5. Monter la partie "3" au niveau du trou "C" à l'aide d'un boulon M12x110 (10.9), des rondelles de carrosserie, de l'entretoise et d'un écrou frein
6. Monter la partie "4" au niveau du trou "D" à l'aide d'un boulon M10x30, d'un écrou cage, d'une rondelle plate et d'une rondelle grower.
7. Monter la traverse "5" au niveau des trous "E" et "G" à l'aide des 4 boulons M12x50 (10.9), des rondelles plates et des écrous freins et au niveau des trous "F" et "H" à l'aide des 2 boulons M12x40 (10.9), des rondelles plates et des écrous freins.
8. Fixer l'attelage. Utiliser les couples de serrage conformément au tableau de la page 1.
9. Découper le pare-chocs suivant le détail.
10. Remonter toutes les parties enlevées au point 2.
11. Monter le support de prise à l'aide de la boulon M12x35, de la rondelle grower et de l'écrou au niveau du trou "J".
12. Monter la boule à l'aide des 2 boulons M16x50, des rondelles grower et des écrous (suivant la hauteur désirée utiliser les deux trous supérieur ou inférieur).
13. Fixer la boule. Utiliser les couples de serrage conformément au tableau de la page 1.

035642 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Desmonte el parachoques.
Quite los 6 tornillos de la parte delantera del parachoques.
Quite las 2 contratueras (estos ya no lo vamos a necesitar más) y los 2 tornillos de la parte inferior.
Quite 1 botón de presión en ambos pasos de las ruedas, detrás de las ruedas. Doble el recubrimiento de los pasos de las ruedas y en ambos lados quite el tornillo que se encuentra debajo del mismo.
Afloje la conexión de los sensores de aparcamiento. Quite el parachoques.
3. Monte el accesorio "1" al hueco "A" utilizando 1 tornillo M12x110 (10,9), arandelas grandes, tubo separador y contratuerca de seguridad.
4. Monte el accesorio "2" al hueco "B" utilizando 1 tornillo M10x30, contratuerca de garnición, arandela plana y arandela de fijación.
5. Monte el accesorio "3" al hueco "C" utilizando 1 tornillo M12x110 (10,9), arandelas planas, tubo separador y contratuerca de seguridad.
6. Monte el accesorio "4" al hueco "D" utilizando 1 tornillo M10x30, contratuerca de garnición, arandela plana y arandela de fijación.
7. Monte la travesa "5" a los huecos "E" y "G" utilizando 4 tornillos M12x50 (10,9), arandelas planas y contratueras de seguridad, además a los huecos "F" y "H" utilizando 2 tornillos M12x40 (10,9), arandelas planas y contratueras de seguridad.
8. Fijar el gancho de remolque. Aplicar para eso los pares de apriete según la tabla.
9. Recorte el parachoques según muestra la figura.
10. Restituya todos los accesorios que quitó en el punto 2.
11. Monte la lámina de soporte del enchufe al hueco "J" utilizando 1 tornillo M12x35, arandela de fijación y contratuerca.
12. Monte la bola de remolque utilizando 2 tornillos M16x50, arandelas de fijación y tuercas autoblocantes(dependiendo de la altura necesaria utilice los dos huecos superiores o los inferiores).
13. Fijar la bola. Aplicar para eso los pares de apriete según la tabla.

035642 MONTAGEVEJLEDNING

1. Fjern de dele og monteringsmateriale, der sidder på trækkrogen. Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.
2. Afmonter kofangeren.
Fjern de 6 skruer på kofangerens front.
Fjern de 2 møtrikker (der bliver ikke brug for dem fremover) og de 2 skruer fra kofangerens underside.
Fjern en trykknap fra begge hjulkasser bag hjulet. Bøj hjulkassens beklædning ind og fjern boltene herunder i begge sider.
Løsn koblingsstik for parkeringssensorer. Tag kofangeren af.
3. Monter beslag "1" i hul "A" vha. 1 bolt M12x110 (10,9), karosseriskiver, afstandsrør og låsemøtrik.
4. Monter beslag "2" i hul "B" vha. 1 bolt M10x30, plademøtrik, planskive og fjederskive.
5. Monter beslag "3" i hul "C" vha. 1 bolt M12x110 (10,9), karosseriskiver, afstandsrør og låsemøtrik.
6. Monter beslag "4" i hul "D" vha. 1 bolt M10x30, plademøtrik, planskive og fjederskive.
7. Monter tværvange "5" i hullerne "E" og "G" vha. 4 bolte M12x50 (10,9), planskiver og låsemøtrikker og i hullerne "F" og "H" vha. 2 bolte M12x40 (10,9), planskiver og låsemøtrikker.
8. Fastgør tværvangen. Følg tilspændingsmomenterne i tabellen.
9. Lav en udskæring i kofangeren iflg. fig.
10. Sæt alle dele på plads, som blev fjernet under punkt 2.
11. Monter stikdåsepladen i hul "J" vha. 1 bolt M12x35, fjederskive og møtrik.
12. Monter trækkuglen vha. 2 stk. M16x50 bolte, fjederskiver og møtrikker (afhængig af den ønskede højde bruges de øverste eller nederste to huller).
13. Fastgør trækkuglen. Følg tilspændingsmomenterne i tabellen.

035642 MONTERINGSVEILEDNING

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte finne seg på festepunktene.
2. Demonter støtfangeren.
Fjern de 6 boltene fra framsiden av støtfangeren.
Fjern de to mutterne (disse trenger du ikke længer) og de 2 boltene fra undersiden af støtfangeren.
Fjern knappen fra begge hjulkasser bak hjulet. Brett hjulkassens dekke og fjern bolten under den fra begge sider.
Løsne på parkeringssensorenes kontakter. Demonter støtfangeren.
3. Monter del „1“ ved hullet „A“ ved hjælp af en M12x110 (10,9) bolt, en stor tetningsskive, et avstandshylse og en mutter.
4. Monter del „2“ ved hullet „B“ ved hjælp af en M10x30 bolt, en hylsemutter, en flat tetningsskive og en spredningskive.
5. Monter del „3“ ved hullet „C“ ved hjælp af en M12x110 (10,9) bolt, en stor tetningsskive, et avstandshylse og en låsemutter.
6. Monter del „4“ ved hullet „D“ ved hjælp af en M10x30 bolt, en spesialmutter en flat tetningsskive og en spredningskive.
7. Monter tverrbjelken „5“ ved hullene „E“ og „G“ ved hjælp af 4 stykker M12x50 (10,9) bolter, flate tetningsskiver og låsemuttere, og ved hullene „F“ og „H“ ved hjælp af 2 stykker M12x40 (10,9) bolter, flate tetningsskiver og låsemuttere.
8. Skru fast tilhengerfestet. Bruk de tiltrekningsmomentene som er oppgitt i tabellen.
9. Lag en utsparing i støtfangeren i henhold til bilde i detalj.
10. Sett alle delene som ble fjernet under punkt 2 tilbake på plass.
11. Monter kontaktholderen ved hullen „J“ ved hjælp af en M12x35 bolt, en spredningskive og en mutter.
12. Monter kuledelen ved hjælp af 2 stykker M16x50 bolter, spredningskiver og muttere (bruk de øverste eller nederste to hullene avhengig af den nødvendige høyden).
13. Skru fast kuledelen. Bruk de tiltrekningsmomentene som er oppgitt i tabellen.

035642 MONTERINGSINSTRUKTION

1. Packa upp monteringsatsen och kontrollera innehållet mot detaljbeskrivning. Om det behövs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
2. Montera av stötfångaren.
Ta bort dom 6 skruvarna, från den främre delen av stötfångaren.
Ta bort dom 2 skruvmuttrarna (dessa kommer ej att användas mer), samt dom 2 skruvarna, från den undre delen av stötfångaren.
Ta bort en tryckknapp, från båda hjulbågarna, som finns bakom hjulet. Böja upp beklädnaden av hjulbågarna, och ta bort en skruva, som finns undertill, vid båda sidorna.
Lossa kopplingen av parkeringssensorerna. Ta bort stötfångaren.
3. Montera beståndsdeln „1“, vid hålet „A“, med hjälp av en skruva M12x110 (10,9), dom stora brickorna, det avstånds-hållande röret, och säkerhetsmuttern.
4. Montera beståndsdeln „2“, vid hålet „B“, med hjälp av en skruva M10x30, trycknings-skruvmuttern, den platta brickan, och den fjädrande brickan.
5. Montera beståndsdeln „3“, vid hålet „C“, med hjälp av en skruva M12x110 (10,9), dom stora brickorna, det avstånds-hållande röret, och säkerhetsmuttern.
6. Montera beståndsdeln „4“, vid hålet „D“, med hjälp av en skruva M10x30, trycknings-skruvmuttern, den platta brickan, och den fjädrande brickan.
7. Montera dragbalken „5“, vid hålen „E“ och „G“, med hjälp av dom 4 skruvarna M12x50 (10,9), dom platta brickorna, och säkerhetsmuttrarna; sedan montera den, vid hålen „F“ och „H“, med hjälp av dom 2 skruvarna M12x40 (10,9), dom platta brickorna, och säkerhetsmuttrarna.
8. Sätt fast dragbalken. Använd härvid åtdragningsmomenten enligt tabellen.
9. Gör en inristning i stötfångaren, enligt teckningen.
10. Placerar tillbaka samtliga beståndsdelarna, som togs bort vid raden 2.
11. Montera skivan, som behåller avläggaren, vid hålet „J“, med hjälp av en skruva M12x35, den fjädrande brickan, och skruvmuttern.
12. Montera dragkulana, med hjälp av dom 2 skruvarna M16x50, dom fjädrande brickorna, och skruvmuttrarna (dom två hålen, som finns längst ner, respektive längst upp, måste användas, beroende av den nödvändiga höjden).
13. Sätt fast dragkulana. Använd härvid åtdragningsmomenten enligt tabellen.

FIN 035642 ASENNUUSOHJEET

1. Pura vetokoukkupakkauks ja tarkista listasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat löytyvät. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
2. Irrota puskuri.
3. Irrota 6 ruuvia puskurin etuosasta.
4. Irrota puskurin aloosasta 2 mutteria (näitä ei enää tarvita) ja 2 ruuvia.
5. Irrota puskurin etuosassa olevat painokiinnikkeet. Taivuta sisälökasuoja sisäänpäin ja irroita sen alla olevat ruuvit.
6. Asenna osa „1“ reikälle „A“ käyttäen 1 kpl M12x110 ruuvia (10,9), puualuslevyjä, pidikkeitä ja turvamuttereita.
7. Asenna osa „2“ reikälle „B“ käyttäen 1 kpl M10x30 ruuvia, korimutteria, litteää alusrenkasta ja jousialuslevyä.
8. Asenna osa „3“ reikälle „C“ käyttäen 1 kpl M12x110 (10,9) ruuvia, puualuslevyjä, pidikkeitä ja turvamuttereita.
9. Asenna osa „4“ reikälle „D“ käyttäen 1 kpl M10x30 ruuvia, korimutteria, litteitä alusrenkaita ja jousialuslevyä.
10. Asenna ristitanko „5“ reiille „E“ ja „G“ käyttäen 4 kpl M12x50 (10,9) ruuvia, litteitä aluslevyjä ja turvamuttereita, sekä reiille „F“ ja „H“ käyttäen 2 kpl M12x40 (10,9) ruuvia, litteitä alusrenkaita ja turvamuttereita.
11. Kiinnitä vetokouku. Kiristä se taulukossa annetun kiristysmomentin mukaisesti.
12. Tee syväne puskuriin kuvan mukaisesti.
13. Asenna kaikki kohdassa 2 poistetut osat paikalleen.
14. Asenna pistokkeenpitolevy reikälle „J“ käyttäen 1 kpl M12x35 ruuvia, jousialuslevyä ja mutteria.
15. Asenna vetokuula käyttämällä 2 M16x50-ruuvia, jousialuslevyjä ja muttereita (tarvittavasta korkeudesta riippuen käytä kahta ylimpää tai kahta alimpaa reikää).
16. Kiinnitä vetokuula. Kiristä se taulukossa annetun kiristysmomentin mukaisesti.

① 035642 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenuto a fronte dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.
2. Smontare il paraurti..
Togliere 6 viti anteriormente..
Togliere 2 dadi (che non saranno più rimontati) e 2 bulloni sotto il paraurti.
Togliere 1 tappo a pressione nei due alloggiamenti ruota, ribaltare il rivestimento dell'alloggiamento ruota verso l'interno e togliere dai due lati il bullone sotto.
Staccare il connettore dei sensori di parcheggio. Togliere il paraurti.
3. Montare il particolare “1” nel foro “A” con un bullone M12x110 (10.9), rondelle di carrozzeria, distanziere e dado autobloccante.
4. Montare il particolare “2” nel foro “B” con un bullone M10x30, un dado a gabbietta, una rondella piana ed una rondella elastica.
5. Montare il particolare “3” nel foro “C” con un bullone M12x110 (10.9), rondelle di carrozzeria, distanziere e dado autobloccante.
6. Montare il particolare “4” nel foro “D” con un bullone M10x30, un dado a gabbietta, una rondella piana ed una rondella elastica.
7. Montare la traversa “5” nei fori “E” e “G” con quattro bulloni M12x50 (10.9), rondelle piane e dadi autobloccanti, e nei fori “F” e “H” con due bulloni M12x40 (10.9), rondelle piane e dadi autobloccanti.
8. Fissare la struttura di traino serrando i bulloni alle coppie di serraggio riportate nella tabella.
9. Eseguire un intaglio nel paraurti conformemente al disegno.
10. Rimontare tutti i pezzi precedentemente smontati nel punto 2.
11. Montare il supporto della presa al foro “J” con un bullone M12x35, rondella elastica e dado.
12. Montare la sfera con due bulloni M16x50, rondelle elastiche e dadi. A seconda dell'altezza desiderata, utilizzare i due fori superiori o inferiori.
13. Fissare la sfera di traino, applicando la coppia di serraggio indicata nella tabella.

CZ 035642 NÁVOD K MONTÁŽI

1. Podle přiloženého seznamu zkontovalovat jednotlivé součásti tažného zařízení. Pokud je to nezbytné, odstranit ze styčných bodů v zavazadlovém prostoru ochranný prostředek.
2. Odmontujte nárazník. Odstraňte 6 kusů šroubů z přední části nárazníku. Odmontujte 2 kusy šroubových matic (tyto už v budoucnu nebude potřebovat) a dva kusy šroubů ze spodní strany. Odstraňte 1-1 tlačítek z obou oblouků kol ze zadních stran kol. Skloňte kryt oblouku kol, a odstraňte šroub pod ním na obou stranách. Uvolněte zástrčku řídící jednotky pro pomoc při parkování. Odstraňte nárazník.
3. Namontujte součástku číslo „1“ k bodu s označením „A“ použitím jednoho kusu šroubu o rozměru M12x110 (10,9), velkých podložek, dilatačních rour a bezpečnostních matic.
4. Namontujte součástku číslo „2“ k bodu s označením „B“ použitím jednoho kusu šroubu o rozměru M10x30, klecových matic, plochých podložek a podložek listové pružiny.
5. Namontujte součástku číslo „3“ k bodu s označením „C“ použitím jednoho kusu šroubu o rozměru M12x110 (10,9), velkých podložek, dilatačních rour a bezpečnostních matic.
6. Namontujte součástku číslo „4“ k bodu s označením „D“ použitím jednoho kusu šroubu o rozměru M10x30, klecových matic, plochých podložek a podložek listové pružiny.
7. Namontujte příčnou tyč číslo „5“ k bodům s označením „E“ a „G“ použitím čtyř kusů šroubů o rozměru M12x50 (10,9), plochých podložkových kroužků a bezpečnostních matic, dále k bodům s označením „F“ a „H“ použitím dvou kusů šroubů o rozměru M12x40 (10,9), plochých podložkových kroužků a bezpečnostních matic.
8. Upevněte tažné zařízení dotažením šroubů utahovacím momentem podle tabulky na straně 1.
9. Podle detailu zhotovte výřez v nárazníku.
10. Nasadte napřed všechny díly odstraněné v bodě 2.
11. Namontujte plech pro zachycení zástrček k bodu s označením „J“ použitím jednoho kusu šroubu o rozměru M12x35, podložky listové pružiny a šroubové matic.
12. Namontujte kouli tažného zařízení, použijte k tomu 2 šrouby M16x50, podložky listové pružiny a matic (v závislosti na požadované výšce použijte dvě vrchní nebo dvě spodní díry).
13. Upevněte tažnou kouli použitím utahovacího momentu uvedeného v tabulce na straně 1.

PL 035642 INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Należy rozpakować statyw holowniczy i sprawdzić jego zawartość, porównując z wykazem części. W razie potrzeby należy usunąć oslonę podwozia w okolicy punktów umocowania osłony bagażnika/podwozia.
2. Należy zdemontażować zderzak. Usunąć 6 śrub z przodu zderzaka. Usunąć 2 nakrętki (nie będą one już potrzebne) i 2 śruby ze spodu. Z obu nadkoli usunąć po jednym przycisku znajdującym się za kołem. Zawinąć obicie nadkola i usunąć z obu stron śrubę znajdująca się pod nim. Poluzować złącze czujników parkowania. Zdjąć zderzak.
3. Należy zamontować element nr „1“ do otworu „A“ za pomocą 1 śruby M12x110-es (10,9), specjalnych podkładek stosowanych do drewna, rurki dystansowej i nakrętki.
4. Należy zamontować element nr „2“ do otworu „B“ za pomocą 1 śruby M10x30, nakrętki klatkowej, podkładki płaskiej i podkładki sprężystej.
5. Należy zamontować element nr „3“ do otworu „C“ za pomocą 1 śruby M12x110-es (10,9), specjalnych podkładek stosowanych do drewna, rurki dystansowej i nakrętki.
6. Należy zamontować element nr „4“ do otworu „D“ za pomocą 1 śruby M10x30 nakrętki klatkowej, podkładki płaskiej i podkładki sprężystej.
7. Należy zamontować drążek poprzeczny nr „5“ do otworów „E“ i „G“ za pomocą 4 śrub M12x50 (10,9), podkładek płaskich i nakrętek, oraz do otworów „F“ i „H“ za pomocą 2 śrub M12x40 (10,9), podkładek płaskich i nakrętek.
8. Należy umocować drążek holowniczy. Należy stosować momenty wyszczególnione w tabeli.
9. Należy wykonać wycięcie na zderzaku na podstawie rysunku.
10. Należy zamontować z powrotem wszystkie części usunięte w punkcie 2.
11. Należy zamontować płytę z gniazdem wtykowym do otworu „J“ za pomocą 1 śruby M12x35, podkładki sprężystej i nakrętki.
12. Zaczep kulisty należy zamontować za pomocą 2 śrub M16x50, podkładek sprężystych i nakrętek (w zależności od potrzebowanej wysokości należy używać dwa górne, względnie dwa dolne otwory).
13. Należy przymocować zaczep kulisty. Należy stosować momenty wyszczególnione w tabeli.